
Fosi Audio




DISC Nano
Portable CD Player

English

Product Overview



1. 4.4mm Balanced Headphone Jack
2. Mode Button: Short press to enable/disable Bluetooth mode
3. Stop
4. Play/Pause
5. Previous/Rewind Button: Short press for previous track, long press to rewind
6. Next/Fast-forward Button: Short press for next track, long press to fast-forward
7. Volume -
8. Volume +



9. Power Indicator: Red light when charging, turns off when fully charged
10. USB-C Power Port
11. Power Switch
12. 3.5mm Headphone Jack / 3.5mm Optical Output

Note: Please use a charger rated at 5V/1A or above. Using a charger below this specification may result in failure to start.

Display Guide

1. On: Powering on
2. Rd: Reading disc
3. Numbers 1-99: Track number / Volume level
4. Bt: Bluetooth mode on
5. Screen flashing: Battery below 10%, please charge promptly

Specifications

Audio DAC Chip	Cirrus Logic CS43198
Compatible Headphone Impedance	16-300Ω
Output Interface	3.5mm Headphone/Optical Combo, 4.4mm Headphone
Supported CD Formats	CDDA, CD-R/CD-RW (partially readable, original discs recommended), SACD with CD layer
Input Voltage	5V/1A
Max. Headphone Output Power	L+R≥86mW+86mW（32Ω，THD+N＜1%）
Signal-to-Noise Ratio	≥100dB
Distortion (THD+N)	<0.0009%
Noise Floor	≤3μV

Package Contents

DISC Nano

USB-A to USB-C Power Cable

User Manual

User Guide

Basic Operation

1. Lift the glass lid and place the disc into the CD player.
2. Toggle the power switch to ON; the device will power on and automatically enter playback mode.
3. During playback, short press the Mode button to enable Bluetooth mode. Then put your Bluetooth headphones or speaker into pairing mode for automatic pairing (keep your Bluetooth device close to DISC Nano during pairing).
4. To exit Bluetooth mode, simply short press the Mode button again.
5. After playback, switch the power to OFF to turn off the device.

Auto-Stop on Lid Open

DISC Nano features a lid-open detection function. During playback, lifting the glass lid will automatically stop playback to prevent disc damage. Playback resumes after closing the lid.

Optical Output

The 3.5mm jack of DISC Nano can be used as an optical output. Connect to DACs, amplifiers, and other devices using a 3.5mm optical cable.

Product Warranty

Within 7 days of purchase, if the product malfunctions under normal use, customers may return or exchange it unconditionally. Within 2 years of normal use, free warranty repair is provided. The purchase date is determined by the invoice or receipt date; for online purchases, the order date applies.

Circumstances not covered by the warranty:

1. Any damage caused by human factors, including but not limited to use in abnormal working conditions or

failure to follow the manual instructions.

2. Disassembly, modification, or repair by the user without authorization.

3. Damage caused by using non-specified or unauthorized accessories.

4. Failure to present a valid proof of purchase.

5. Products not manufactured by our company.

Warranty Service Method:

Warranty service is provided on a carry-in basis. This policy applies only to products purchased through official sales channels. For other channels, please refer to the reseller's policies and local regulations regarding warranty.

About Us

Fosi Audio is a technology company specializing in the design, R&D, and sales of audio products. We delve deep into user needs, invest in research and design, and through continuous innovation, refine our products and services, striving to build a star brand in the global audio field. We value customer feedback highly. If you have any questions or needs, please feel free to contact us.

Official Website: www.fosiaudio.com

Tmall Store: FOSI AUDIO Official Store fosiaudio.tmall.com

JD.com Store: FOSI AUDIO Official Store mall.jd.com/index-12512168.html

QQ Group: 760657010


After-sales Email: support@fosiaudio.com

Contact Us


Scan for More Information

中文

产品概览



1. 4.4m 平衡耳机接口
2. 模式键：短按开启/关闭蓝牙模式
3. 停止播放
4. 播放/暂停
5. 上一曲/快退键：短按切换上一曲，长按实现音乐快退
6. 下一曲/快进键：短按切换下一曲；长按实现音乐快进
7. 音量-
8. 音量+



9. 电源指示灯：充电中亮红灯，充满时灯灭
10. USB-C 供电接口
11. 电源开关
12. 3.5mm 耳机接口/3.5mm 光纤输出接口

注意：请使用 5V/1A 以上的充电器，使用低于该规格的充电器可能无法正常启动。

显示屏说明

1. On：开机中
2. Rd：读碟中
3. 数字 1-99：歌曲音轨号/音量等级
4. Bt：蓝牙模式开启
5. 屏幕闪烁：代表电量低于 10%，请及时充电

规格参数

音频解码芯片	Cirrus Logic CS43198
适配耳机阻抗	16-300Ω
输出接口	3.5m 耳机/光纤复合口，4.4mm 耳机
支持的 CD 格式	CDDA，CD-R/CD-RW（部分可读，建议使用原装正版碟片），具有 CD 层的 SACD
输入电压	5V/1A
耳机输出最大功率	L+R≥86mW+86mW（32Ω，THD+N＜1%）
信噪比	≥100dB
失真度（THD+N）	<0.0009%
底噪	≤3μV

包装清单

DISC Nano

USB-A 转 USB-C 电源线

说明书

使用指南

基本操作

1. 掀开玻璃盖板，将碟片装入 CD 机；
2. 拨动电源键至 ON，机器开启，然后会自动进入播放模式；
3. 播放过程中，短按模式键可开启蓝牙模式，此时可打开您的蓝牙耳机或蓝牙音箱的配对模式，进入自动配对（配对时请尽量让蓝牙耳机或音箱靠近 DISC Nano）；
4. 如果想退出蓝牙模式，只需再次短按模式键；
5. 播放结束后，将电源键至 OFF 即可关机。

开盖自动停止

DISC Nano 具备开盖检测功能，在播放过程中掀开玻璃盖板时将自动停止播放，以避免碟片损伤。盖上后即可恢复播放。

光纤输出

DISC Nano 的 3.5mm 口可作为光纤输出口使用，可通过 3.5mm 接口的光纤线连接解码器、功放等设备。

产品保修

产品自售出 7 日内，在正常使用情况下出现故障，客户可以无条件退换货。正常使用两年内出现故障，可以免费保修。购买日期以发票或收据日期为准，网上购买按订单日期为准。

无法享受“三包”服务的情况：

1.一切人为因素损坏，包括但不限于非正常工作环境下使用或者不

按照说明书使用的；

2.用户私自拆机、改装以及维修的；

3.使用非指定或许可的配件造成损坏的；

4.不能出示有效购机凭证的；

5.不属于本公司产品的。

保修方式：

保修方式为送修，此条款只适用于官方销售渠道售出的产品，其他渠道请参考销售代理商的规定和当地国家法规关于质保的规定。

关于我们

深圳远虑科技是一家专注于音频产品的设计，研发和销售为一体的科技型公司。我们深耕用户需求，深入研发设计，通过不断创新，持续打磨产品和服务，致力于打造全球音频领域的明星品牌。我们尤其在意客户的反馈，如果您有任何问题或者需求，欢迎联系我们。

官网：www.fosiaudio.com

天猫旗舰店：FOSI AUDIO 旗舰店 fosiaudio.tmall.com

京东店铺：FOSI AUDIO 旗舰店 mall.jd.com/index-12512168.html

QQ 群：760657010


售后邮箱：support@fosiaudio.com

联系我们


扫码了解更多

Deutsch

Produktübersicht



1. 4,4-mm-Symmetrischer Kopfhöreranschluss
2. Modus-Taste: Kurz drücken zum Aktivieren/Deaktivieren des Bluetooth-Modus
3. Stopp
4. Wiedergabe/Pause
5. Vorheriger Titel/Zurückspulen: Kurz drücken für vorherigen Titel, lang drücken zum Zurückspulen
6. Nächster Titel/Vorspulen: Kurz drücken für nächsten Titel, lang drücken zum Vorspulen
7. Lautstärke -
8. Lautstärke +



9. Ladeanzeige: Rotes Licht beim Laden, erlischt bei vollständiger Ladung
10. USB-C-Stromanschluss
11. Netzschalter
12. 3,5-mm-Kopfhöreranschluss / 3,5-mm-Optischer Ausgang

Hinweis: Bitte verwenden Sie ein Ladegerät mit 5V/1A oder höher. Die Verwendung eines Ladegeräts mit niedrigerer Spezifikation kann zu Startproblemen führen.

Display-Anzeigen

1. On: Einschalten

2. Rd: Disc wird gelesen
3. Zahlen 1-99: Titelnummer / Lautstärkepegel
4. Bt: Bluetooth-Modus aktiv
5. Bildschirm blinkt: Akkustand unter 10 %, bitte rechtzeitig aufladen

Technische Daten

Audio-DAC-Chip	Cirrus Logic CS43198
Kompatible Kopfhörerimpedanz	16-300Ω
Ausgangsschnittstelle	3,5-mm-Kopfhörer/Optischer Kombianschluss, 4,4-mm-Kopfhörer
Unterstützte CD-Formate	CDDA, CD-R/CD-RW (teilweise lesbar, Original-Discs empfohlen), SACD mit CD-Schicht
Eingangsspannung	5V/1A
Max. Kopfhörer-Ausgangsleistung	L+R≥86mW+86mW（32Ω，THD+N＜1%）
Signal-Rausch-Verhältnis	≥100dB
Verzerrung (THD+N)	<0.0009%
Grundrauschen	≤3μV

Lieferumfang

DISC Nano

USB-A-auf-USB-C-Stromkabel

Bedienungsanleitung

Bedienungsanleitung

Grundlegende Bedienung

1. Heben Sie die Glasabdeckung an und legen Sie die Disc in den CD-Player ein.

2. Schalten Sie den Netzschalter auf ON; das Gerät schaltet sich ein und wechselt automatisch in den Wiedergabemodus.

3. Drücken Sie während der Wiedergabe kurz die Modus-Taste, um den Bluetooth-Modus zu aktivieren. Versetzen Sie dann Ihre Bluetooth-Kopfhörer oder -Lautsprecher in den Pairing-Modus für die automatische Kopplung (halten Sie das Bluetooth-Gerät während des Pairings in der Nähe des DISC Nano).

4. Um den Bluetooth-Modus zu verlassen, drücken Sie einfach erneut kurz die Modus-Taste.

5. Schalten Sie nach der Wiedergabe den Netzschalter auf OFF, um das Gerät auszuschalten.

Automatischer Stopp beim Öffnen

DISC Nano verfügt über eine Deckel-Erkennungsfunktion. Während der Wiedergabe stoppt das Anheben der Glasabdeckung die Wiedergabe automatisch, um Disc-Schäden zu vermeiden. Die Wiedergabe wird nach dem Schließen fortgesetzt.

Optischer Ausgang

Der 3,5-mm-Anschluss des DISC Nano kann als optischer Ausgang verwendet werden. Verbinden Sie ihn mit DACs, Verstärkern und anderen Geräten über ein 3,5-mm-Optokabel.

Produktgarantie

Innerhalb von 7 Tagen nach dem Kauf kann das Produkt bei Fehlfunktionen unter normaler Nutzung bedingungslos zurückgegeben oder umgetauscht werden. Innerhalb von 2 Jahren normaler Nutzung wird eine kostenlose Garantiereparatur angeboten. Das Kaufdatum richtet sich nach dem Rechnungs- oder Quittungsdatum; bei Online-Käufen gilt das Bestelldatum.

Von der Garantie ausgeschlossene Fälle:

1. Schäden durch menschliches Verschulden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Nutzung unter abnormalen Arbeitsbedingungen oder

Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung.

2. Eigenmächtiges Zerlegen, Modifizieren oder Reparieren durch den Benutzer.

3. Schäden durch Verwendung nicht spezifizierter oder nicht zugelassener Zubehörteile.

4. Fehlen eines gültigen Kaufbelegs.

5. Produkte, die nicht von unserem Unternehmen hergestellt wurden.

Garantie-Service-Methode:

Der Garantieservice erfolgt auf Basis der Einsendung. Diese Richtlinie gilt nur für Produkte, die über offizielle Vertriebskanäle erworben wurden. Für andere Kanäle beachten Sie bitte die Richtlinien des Wiederverkäufers und die lokalen Garantiebestimmungen.

Über uns

Fosi Audio ist ein Technologieunternehmen, das sich auf Design, Entwicklung und Vertrieb von Audioprodukten spezialisiert hat. Wir gehen auf die Bedürfnisse der Nutzer ein, investieren in Forschung und Entwicklung und verbessern durch kontinuierliche Innovation unsere Produkte und Dienstleistungen, um eine führende Marke im globalen Audiosektor aufzubauen. Kundenfeedback ist uns besonders wichtig. Bei Fragen oder Anliegen kontaktieren Sie uns bitte.

Offizielle Website: www.fosiaudio.com

Tmall-Shop: FOSI AUDIO Official Store fosiaudio.tmall.com

JD.com-Shop: FOSI AUDIO Official Store mall.jd.com/index-12512168.html

QQ-Gruppe: 760657010


Kundendienst-E-Mail: support@fosiaudio.com

Kontakt

Scannen für weitere Informationen

Français

Aperçu du produit



1. Prise casque symétrique 4,4 mm
2. Bouton Mode : Appui court pour activer/désactiver le mode Bluetooth
3. Arrêter
4. Lecture/Pause
5. Bouton Précédent/Retour rapide : Appui court pour le titre précédent, appui long pour revenir en arrière
6. Bouton Suivant/Avance rapide : Appui court pour le titre suivant, appui long pour avancer rapidement
7. Volume -
8. Volume +



9. Voyant d'alimentation : Rouge lors de la charge, s'éteint lorsque la charge est terminée
10. Port d'alimentation USB-C
11. Interrupteur d'alimentation
12. Prise casque 3,5 mm / Sortie optique 3,5 mm

Remarque : Veuillez utiliser un chargeur de 5V/1A ou plus. L'utilisation d'un chargeur de spécification inférieure peut empêcher le démarrage.

Guide de l'écran

1. On : Démarrage en cours
2. Rd : Lecture du disque
3. Chiffres 1-99 : Numéro de piste / Niveau de volume
4. Bt : Mode Bluetooth activé
5. Écran clignotant : Batterie inférieure à 10 %, veuillez recharger rapidement

Spécifications

Puce DAC audio	Cirrus Logic CS43198
Impédance casque compatible	16-300Ω
Interface de sortie	Prise combo casque/optique 3,5 mm, casque 4,4 mm
Formats CD pris en charge	CDDA, CD-R/CD-RW (partiellement lisibles, disques originaux recommandés), SACD avec couche CD
Tension d'entrée	5V/1A
Puissance de sortie casque max.	L+R≥86mW+86mW（32Ω，THD+N＜1%）
Rapport signal/bruit	≥100dB
Distorsion (THD+N)	<0.0009%
Bruit de fond	≤3μV

Contenu de l'emballage

DISC Nano

Câble d'alimentation USB-A vers USB-C

Manuel d'utilisation

Guide d'utilisation

Utilisation de base

1. Soulevez le couvercle en verre et placez le disque dans le lecteur CD.

2. Basculez l'interrupteur sur ON ; l'appareil s'allume et passe automatiquement en mode lecture.

3. Pendant la lecture, appuyez brièvement sur le bouton Mode pour activer le mode Bluetooth. Mettez ensuite vos écouteurs ou votre enceinte Bluetooth en mode appairage pour un appairage automatique (gardez votre appareil Bluetooth près du DISC Nano pendant l'appairage).

4. Pour quitter le mode Bluetooth, appuyez à nouveau brièvement sur le bouton Mode.

5. Après la lecture, mettez l'interrupteur sur OFF pour éteindre l'appareil.

Arrêt automatique à l'ouverture

DISC Nano dispose d'une fonction de détection d'ouverture du couvercle. Pendant la lecture, soulever le couvercle en verre arrête automatiquement la lecture pour éviter d'endommager le disque. La lecture reprend après la fermeture du couvercle.

Sortie optique

La prise 3,5 mm du DISC Nano peut être utilisée comme sortie optique. Connectez-vous à des DAC, amplificateurs et autres appareils à l'aide d'un câble optique 3,5 mm.

Garantie du produit

Dans les 7 jours suivant l'achat, si le produit présente un défaut en utilisation normale, le client peut le retourner ou l'échanger sans condition. Dans les 2 ans d'utilisation normale, une réparation gratuite sous garantie est fournie. La date d'achat est déterminée par la date de la facture ou du reçu ; pour les achats en ligne, la date de commande s'applique.

Cas non couverts par la garantie :

1. Tout dommage causé par des facteurs humains, y compris mais sans s'y limiter l'utilisation dans des conditions anormales ou

le non-respect des instructions du manuel.

1. Démontage, modification ou réparation par l'utilisateur sans autorisation.

2. Dommages causés par l'utilisation d'accessoires non spécifiés ou non autorisés.

3. Impossibilité de présenter une preuve d'achat valide.

4. Produits non fabriqués par notre entreprise.

Méthode de service de garantie :

Le service de garantie est fourni sur la base du dépôt en point de service. Cette politique s'applique uniquement aux produits achetés via les canaux de vente officiels. Pour les autres canaux, veuillez vous référer aux politiques du revendeur et aux réglementations locales en matière de garantie.

À propos de nous

Fosi Audio est une entreprise technologique spécialisée dans la conception, la R&D et la vente de produits audio. Nous nous consacrons aux besoins des utilisateurs, investissons dans la recherche et la conception, et grâce à l'innovation continue, nous perfectionnons nos produits et services pour bâtir une marque de référence dans le domaine audio mondial. Nous accordons une grande importance aux retours de nos clients. Si vous avez des questions ou des besoins, n'hésitez pas à nous contacter.

Site officiel : www.fosiaudio.com

Boutique Tmall : FOSI AUDIO Official Store fosiaudio.tmall.com

Boutique JD.com : FOSI AUDIO Official Store mall.jd.com/index-12512168.html

Groupe QQ : 760657010


E-mail du service après-vente : support@fosiaudio.com

Contactez-nous

Scannez pour plus d'informations

Italiano

Panoramica del prodotto



1. Jack per cuffie bilanciato da 4,4 mm
2. Pulsante Modalità: Premere brevemente per attivare/disattivare la modalità Bluetooth
3. Stop
4. Riproduci/Pausa
5. Pulsante Precedente/Riavvolgimento: Premere brevemente per il brano precedente, a lungo per riavvolgere
6. Pulsante Successivo/Avanzamento rapido: Premere brevemente per il brano successivo, a lungo per avanzare
7. Volume -
9. Volume +



10. Indicatore di alimentazione: Luce rossa durante la ricarica, si spegne a carica completa
11. Porta di alimentazione USB-C
12. Interruttore di alimentazione
13. Jack cuffie da 3,5 mm / Uscita ottica da 3,5 mm

Nota: Utilizzare un caricabatterie da 5V/1A o superiore. L'uso di un caricabatterie con specifiche inferiori potrebbe impedire l'avvio.

Guida al display

1. On: Accensione in corso
2. Rd: Lettura del disco
3. Numeri 1-99: Numero traccia / Livello volume
4. Bt: Modalità Bluetooth attiva
5. Schermo lampeggiante: Batteria inferiore al 10%, ricaricare tempestivamente

Specifiche

Chip DAC audio	Cirrus Logic CS43198
Impedenza cuffie compatibile	16-300Ω
Interfaccia di uscita	Jack combinato cuffie/ottico da 3,5 mm, cuffie da 4,4 mm
Formati CD supportati	CDDA, CD-R/CD-RW (parzialmente leggibili, si consigliano dischi originali), SACD con strato CD
Tensione di ingresso	5V/1A
Potenza massima uscita cuffie	L+R≥86mW+86mW（32Ω，THD+N＜1%）
Rapporto segnale/rumore	≥100dB
Distorsione (THD+N)	<0.0009%
Rumore di fondo	≤3μV

Contenuto della confezione

DISC Nano

Cavo di alimentazione da USB-A a USB-C

Manuale utente

Guida all'uso

Funzionamento di base

6. Sollevare il coperchio in vetro e inserire il disco nel lettore CD.

7. Portare l'interruttore di alimentazione su ON; il dispositivo si accende ed entra automaticamente in modalità di riproduzione.

8. Durante la riproduzione, premere brevemente il pulsante Modalità per attivare la modalità Bluetooth. Quindi mettere le cuffie o l'altoparlante Bluetooth in modalità di accoppiamento per l'accoppiamento automatico (tenere il dispositivo Bluetooth vicino al DISC Nano durante l'accoppiamento).

9. Per uscire dalla modalità Bluetooth, premere nuovamente brevemente il pulsante Modalità.

10. Dopo la riproduzione, portare l'interruttore su OFF per spegnere il dispositivo.

Arresto automatico all'apertura

DISC Nano è dotato di una funzione di rilevamento dell'apertura del coperchio. Durante la riproduzione, sollevare il coperchio in vetro arresta automaticamente la riproduzione per evitare danni al disco. La riproduzione riprende dopo la chiusura del coperchio.

Uscita ottica

Il jack da 3,5 mm del DISC Nano può essere utilizzato come uscita ottica. Collegare a DAC, amplificatori e altri dispositivi utilizzando un cavo ottico da 3,5 mm.

Garanzia del prodotto

Entro 7 giorni dall'acquisto, se il prodotto presenta malfunzionamenti in condizioni di uso normale, il cliente può restituirlo o cambiarlo senza condizioni. Entro 2 anni di uso normale, è fornita la riparazione gratuita in garanzia. La data di acquisto è determinata dalla data della fattura o della ricevuta; per gli acquisti online, si applica la data dell'ordine.

Casi non coperti dalla garanzia:

1. Danni causati da fattori umani, inclusi ma non limitati all'uso in condizioni di lavoro anomale o

la mancata osservanza delle istruzioni del manuale.

2. Smontaggio, modifica o riparazione da parte dell'utente senza autorizzazione.

3. Danni causati dall'uso di accessori non specificati o non autorizzati.

4. Impossibilità di presentare una prova d'acquisto valida.

5. Prodotti non fabbricati dalla nostra azienda.

Metodo di assistenza in garanzia:

Il servizio di garanzia è fornito con modalità di consegna al centro assistenza. Questa politica si applica solo ai prodotti acquistati tramite canali di vendita ufficiali. Per altri canali, fare riferimento alle politiche del rivenditore e alle normative locali sulla garanzia.

Chi siamo

Fosi Audio è un'azienda tecnologica specializzata nella progettazione, R&S e vendita di prodotti audio. Approfondiamo le esigenze degli utenti, investiamo in ricerca e design e, attraverso l'innovazione continua, perfezioniamo i nostri prodotti e servizi per costruire un marchio di riferimento nel settore audio globale. Diamo grande importanza al feedback dei clienti. Per qualsiasi domanda o esigenza, non esitate a contattarci.

Sito ufficiale: www.fosiaudio.com

Negozio Tmall: FOSI AUDIO Official Store fosiaudio.tmall.com

Negozio JD.com: FOSI AUDIO Official Store mall.jd.com/index-12512168.html

Gruppo QQ: 760657010


Email post-vendita: support@fosiaudio.com

Contattaci

Scansiona per maggiori informazioni

Español

Descripción general del producto



1. Conector de auriculares balanceado de 4,4 mm
2. Botón de Modo: Pulsación corta para activar/desactivar el modo Bluetooth
3. Detener
4. Reproducir/Pausa
5. Botón Anterior/Rebobinar: Pulsación corta para la pista anterior, pulsación larga para rebobinar
6. Botón Siguiente/Avanzar: Pulsación corta para la siguiente pista, pulsación larga para avanzar rápidamente
7. Volumen -
8. Volumen +



9. Indicador de alimentación: Luz roja durante la carga, se apaga cuando está completamente cargado
10. Puerto de alimentación USB-C
11. Interruptor de alimentación
12. Conector de auriculares de 3,5 mm / Salida óptica de 3,5 mm

Nota: Utilice un cargador de 5V/1A o superior. El uso de un cargador por debajo de esta especificación puede provocar que no se inicie.

Guía de la pantalla

1. On: Encendiendo
2. Rd: Leyendo disco
3. Números 1-99: Número de pista / Nivel de volumen
4. Bt: Modo Bluetooth activado
5. Pantalla parpadeando: Batería por debajo del 10%, cargue a tiempo

Especificaciones

Chip DAC de audio	Cirrus Logic CS43198
Impedancia de auriculares compatible	16-300Ω
Interfaz de salida	Conector combinado de auriculares/óptico de 3,5 mm, auriculares de 4,4 mm
Formatos de CD compatibles	CDDA, CD-R/CD-RW (parcialmente legibles, se recomiendan discos originales), SACD con capa CD
Voltaje de entrada	5V/1A
Potencia máxima de salida de auriculares	L+R≥86mW+86mW（32Ω，THD+N＜1%）
Relación señal/ruido	≥100dB
Distorsión (THD+N)	<0.0009%
Ruido de fondo	≤3μV

Contenido del paquete

DISC Nano

Cable de alimentación USB-A a USB-C

Manual de usuario

Guía de uso

Funcionamiento básico

1. Levante la tapa de vidrio y coloque el disco en el reproductor de CD.

2. Mueva el interruptor de alimentación a ON; el dispositivo se encenderá y entrará automáticamente en modo de reproducción.

3. Durante la reproducción, presione brevemente el botón de Modo para activar el modo Bluetooth. Luego ponga sus auriculares o altavoz Bluetooth en modo de emparejamiento para el emparejamiento automático (mantenga su dispositivo Bluetooth cerca del DISC Nano durante el emparejamiento).

4. Para salir del modo Bluetooth, simplemente presione brevemente el botón de Modo nuevamente.

11. Después de la reproducción, mueva el interruptor a OFF para apagar el dispositivo.

Parada automática al abrir

DISC Nano cuenta con una función de detección de apertura de tapa. Durante la reproducción, levantar la tapa de vidrio detendrá automáticamente la reproducción para evitar daños en el disco. La reproducción se reanuda después de cerrar la tapa.

Salida óptica

El conector de 3,5 mm del DISC Nano se puede utilizar como salida óptica. Conéctelo a DAC, amplificadores y otros dispositivos mediante un cable óptico de 3,5 mm.

Garantía del producto

Dentro de los 7 días posteriores a la compra, si el producto presenta fallos bajo uso normal, el cliente puede devolverlo o cambiarlo sin condiciones. Dentro de los 2 años de uso normal, se proporciona reparación gratuita en garantía. La fecha de compra se determina por la fecha de la factura o recibo; para compras en línea, se aplica la fecha del pedido.

Circunstancias no cubiertas por la garantía:

1. Cualquier daño causado por factores humanos, incluido pero no limitado al uso en condiciones de trabajo anormales o

no seguir las instrucciones del manual.

2. Desmontaje, modificación o reparación por parte del usuario sin autorización.

3. Daños causados por el uso de accesorios no especificados o no autorizados.

4. No poder presentar un comprobante de compra válido.

5. Productos no fabricados por nuestra empresa.

Método de servicio de garantía:

El servicio de garantía se proporciona mediante envío al centro de servicio. Esta política se aplica solo a productos comprados a través de canales de venta oficiales. Para otros canales, consulte las políticas del revendedor y las regulaciones locales sobre garantía.

Sobre nosotros

Fosi Audio es una empresa tecnológica especializada en el diseño, I+D y venta de productos de audio. Profundizamos en las necesidades de los usuarios, invertimos en investigación y diseño, y mediante la innovación continua, refinamos nuestros productos y servicios para construir una marca estrella en el ámbito del audio global. Valoramos enormemente los comentarios de los clientes. Si tiene alguna pregunta o necesidad, no dude en contactarnos.

Sitio web oficial: www.fosiaudio.com

Tienda Tmall: FOSI AUDIO Official Store fosiaudio.tmall.com

Tienda JD.com: FOSI AUDIO Official Store mall.jd.com/index-12512168.html

Grupo QQ: 760657010


Correo de posventa: support@fosiaudio.com

Contáctenos

Escanee para más información

日本語

製品概要



1. 4.4mm バランスヘッドホン端子
2. モードボタン：短押しで Bluetooth モードのオン/オフ
3. 停止
4. 再生/一時停止
5. 前の曲/巻き戻しボタン：短押しで前の曲、長押しで巻き戻し
6. 次の曲/早送りボタン：短押しで次の曲、長押しで早送り
7. 音量-
8. 音量+



9. 電源インジケーター：充電中は赤ランプで点灯、フル充電で消灯
10. USB-C 充電ポート
11. 電源スイッチ
12. 3.5mm ヘッドホン端子/3.5mm 光出力端子

注意：5V/1A 以上の充電器をご使用ください。これ以下の仕様の充電器を使用すると、正常に起動しない場合があります。

ディスプレイ説明

1. On：起動中
2. Rd：ディスク読み取り中
3. 数字 1-99：トラック番号/音量レベル
4. Bt：Bluetooth モードオン
5. 画面点滅：バッテリー残量 10%以下、速やかに充電してください

仕様

オーディオ DAC チップ	Cirrus Logic CS43198
対応ヘッドホンインピーダンス	16-300Ω
出力端子	3.5mm ヘッドホン/光コンボ、4.4mm ヘッドホン
対応 CD フォーマット	CDDA、CD-R/CD-RW（一部読み取り可能、オリジナルディスク推奨）、CD 層付き SACD
入力電圧	5V/1A
ヘッドホン最大出力	L+R≥86mW+86mW（32Ω，THD+N＜1%）
S/N 比	≥100dB
歪率（THD+N）	<0.0009%
ノイズフロア	≤3μV

パッケージ内容

DISC Nano

USB-A to USB-C 電源ケーブル

取扱説明書

使用方法

基本操作

1. ガラスカバーを持ち上げ、ディスクを CD プレーヤーにセットします。

2. 電源スイッチを ON にすると、電源が入り、自動的に再生モードに入ります。

3. 再生中にモードボタンを短押しすると Bluetooth モードがオンになります。Bluetooth ヘッドホンまたはスピーカーをペアリングモードにすると、自動的にペアリングされます（ペアリング時は Bluetooth 機器を DISC Nano の近くに置いてください）。

4. Bluetooth モードを終了するには、もう一度モードボタンを短押しします。

5. 再生終了後、電源スイッチを OFF にして電源を切ります。

蓋開閉自動停止

DISC Nano は蓋開閉検出機能を備えています。再生中にガラスカバーを持ち上げると、ディスクの損傷を防ぐため自動的に再生が停止します。カバーを閉じると再生が再開されます。

光出力

DISC Nano の 3.5mm 端子は光出力として使用できます。3.5mm 光ケーブルを使用して DAC やアンプなどの機器に接続できます。

製品保証

購入後 7 日以内に通常使用で故障が発生した場合、無条件で返品・交換が可能です。通常使用 2 年以内の故障は無償修理保証の対象となります。購入日は請求書または領収書の日付に基づきます。オンライン購入の場合は注文日が適用されます。

保証対象外となる場合：

1.人為的要因による損傷（通常でない動作環境での使用や

取扱説明書に従わない使用）

2.ユーザーによる無断分解、改造、修理。

3.指定外または許可されていないアクセサリーの使用による損傷。

4.有効な購入証明を提示できない場合。

5.当社製品ではない場合。

保証サービス方法:

保証サービスは持ち込み修理方式です。本ポリシーは公式販売チャネルを通じて購入された製品にのみ適用されます。その他のチャネルについては、販売代理店の規定および現地の保証に関する法規をご参照ください。

会社概要

Fosi Audio は、オーディオ製品の設計、研究開発、販売を専門とするテクノロジー企業です。ユーザーニーズを深く掘り下げ、研究開発と設計に力を注ぎ、継続的な革新を通じて製品とサービスを磨き続け、グローバルオーディオ分野のスターブランドを目指しています。お客様からのフィードバックを特に大切にしています。ご質問やご要望がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

公式サイト：www.fosiaudio.com

Tmall 旗艦店：FOSI AUDIO 旗艦店 fosiaudio.tmall.com

JD.com 店舗：FOSI AUDIO 旗艦店 mall.jd.com/index-12512168.html

QQ グループ：760657010

サポートメール：support@fosiaudio.com

お問い合わせ


スキャンして詳細を見る

한국어

제품 개요



1. 4.4mm 밸런스드 헤드폰 잭
2. 모드 버튼: 짧게 눌러 Bluetooth 모드 켜기/끄기
3. 정지
4. 재생/일시정지
5. 이전 곡/되감기 버튼: 짧게 누르면 이전 곡, 길게 누르면 되감기
6. 다음 곡/빨리감기 버튼: 짧게 누르면 다음 곡, 길게 누르면 빨리감기
7. 볼륨 -
8. 볼륨 +



9. 전원 표시등: 충전 중 빨간불, 완충 시 꺼짐
10. USB-C 전원 포트
11. 전원 스위치
12. 3.5mm 헤드폰 잭 / 3.5mm 광출력

주의: 5V/1A 이상의 충전기를 사용하십시오. 이 사양보다 낮은 충전기를 사용하면 정상적으로 시작되지 않을 수 있습니다.

디스플레이 안내

1. On: 켜는 중
2. Rd: 디스크 읽는 중
3. 숫자 1-99: 트랙 번호 / 볼륨 레벨

4. Bt: Bluetooth 모드 켜짐

5. 화면 깜박임: 배터리 10% 미만, 즉시 충전하십시오

사양

오디오 DAC 칩	Cirrus Logic CS43198
호환 헤드폰 임피던스	16-300Ω
출력 인터페이스	3.5mm 헤드폰/광 콤보, 4.4mm 헤드폰
지원 CD 형식	CDDA, CD-R/CD-RW (일부 읽기 가능, 정품 디스크 권장), CD 레이어가 있는 SACD
입력 전압	5V/1A
헤드폰 최대 출력	L+R≥86mW+86mW（32Ω，THD+N＜1%）
신호 대 잡음비	≥100dB
왜곡률 (THD+N)	<0.0009%
노이즈 플로어	≤3μV

패키지 구성품

DISC Nano

USB-A to USB-C 전원 케이블

사용 설명서

사용 가이드

기본 조작

1. 유리 덮개를 열고 디스크를 CD 플레이어에 넣습니다.

2. 전원 스위치를 ON 으로 전환하면 기기가 켜지고 자동으로 재생 모드로 전환됩니다.

3. 재생 중에 모드 버튼을 짧게 누르면 Bluetooth 모드가 켜집니다. Bluetooth 헤드폰 또는 스피커를 페어링 모드로 설정하면 자동으로 페어링됩니다(페어링 시 Bluetooth 기기를 DISC Nano 가까이에 두십시오).

4. Bluetooth 모드를 종료하려면 모드 버튼을 다시 짧게 누르십시오.

5. 재생 후 전원 스위치를 OFF 로 전환하여 기기를 끕니다.

덮개 열림 자동 정지

DISC Nano 는 덮개 열림 감지 기능이 있습니다. 재생 중에 유리 덮개를 열면 디스크 손상을

방지하기 위해 자동으로 재생이 중지됩니다. 덮개를 닫으면 재생이 다시 시작됩니다.

광출력

DISC Nano 의 3.5mm 잭은 광출력으로 사용할 수 있습니다. 3.5mm 광케이블을 사용하여 DAC, 앰프 등에 연결할 수 있습니다.

제품 보증

구매 후 7 일 이내에 정상 사용 중 고장이 발생한 경우 무조건 반품 또는 교환이 가능합니다. 정상 사용 2 년 이내 고장은 무료 보증 수리가 제공됩니다. 구매일은 영수증 또는 계산서 날짜를 기준으로 하며, 온라인 구매는 주문 날짜를 기준으로 합니다.

보증 서비스를 받을 수 없는 경우:

1. 비정상적인 작업 환경에서의 사용을 포함하되 이에 국한되지 않는 인위적 손상 또는

설명서를 따르지 않은 경우.

2. 사용자가 임의로 분해, 개조 또는 수리한 경우.

3. 지정되지 않았거나 허가되지 않은 액세서리 사용으로 인한 손상.

4. 유효한 구매 증명서를 제시할 수 없는 경우.

5. 당사 제품이 아닌 경우.

보증 서비스 방법:

보증 서비스는 방문 수리 방식으로 제공됩니다. 본 정책은 공식 판매 채널을 통해 구매한 제품에만 적용됩니다. 기타 채널의 경우 판매 대리점의 규정 및 현지 국가의 보증 관련 법규를 참조하십시오.

회사 소개

Fosi Audio 는 오디오 제품의 설계, 연구 개발 및 판매를 전문으로 하는 기술 회사입니다. 사용자 요구를 깊이 연구하고, 연구 개발 및 설계에 집중하며, 지속적인 혁신을 통해 제품과 서비스를 끊임없이 개선하여 글로벌 오디오 분야의 스타 브랜드를 구축하는 데 전념하고 있습니다. 특히 고객 피드백을 소중히 여깁니다. 질문이나 요구 사항이 있으시면 언제든지 문의해 주십시오.

공식 웹사이트: www.fosiaudio.com

Tmall 스토어: FOSI AUDIO 공식 스토어 fosiaudio.tmall.com

JD.com 스토어: FOSI AUDIO 공식 스토어 mall.jd.com/index-12512168.html

QQ 그룹: 760657010


A/S 이메일: support@fosiaudio.com

문의하기

스캔하여 더 많은 정보 보기

Português

Visão geral do produto



1. Conector de fone de ouvido balanceado de 4,4 mm
2. Botão Modo: Pressione rapidamente para ativar/desativar o modo Bluetooth
3. Parar
4. Reproduzir/Pausar
5. Botão Anterior/Retroceder: Pressione rapidamente para a faixa anterior, mantenha pressionado para retroceder
6. Botão Seguinte/Avançar: Pressione rapidamente para a próxima faixa, mantenha pressionado para avançar
7. Volume -
8. Volume +



9. Indicador de alimentação: Luz vermelha durante o carregamento, apaga quando totalmente carregado
10. Porta de alimentação USB-C
11. Interruptor de alimentação

12. Conector de fone de ouvido de 3,5 mm / Saída óptica de 3,5 mm

Nota: Use um carregador de 5V/1A ou superior. Usar um carregador abaixo desta especificação pode impedir a inicialização.

Guia do visor

1. On: Ligando
2. Rd: Lendo disco
3. Números 1-99: Número da faixa / Nível de volume
4. Bt: Modo Bluetooth ativado
5. Tela piscando: Bateria abaixo de 10%, carregue imediatamente

Especificações

Chip DAC de áudio	Cirrus Logic CS43198
Impedância de fone de ouvido compatível	16-300Ω
Interface de saída	Combo fone/óptico de 3,5 mm, fone de 4,4 mm
Formatos de CD suportados	CDDA, CD-R/CD-RW (parcialmente legível, discos originais recomendados), SACD com camada CD
Tensão de entrada	5V/1A
Potência máxima de saída do fone	L+R≥86mW+86mW（32Ω，THD+N＜1%）
Relação sinal-ruído	≥100dB
Distorção (THD+N)	<0.0009%
Ruído de fundo	≤3μV

Conteúdo da embalagem

DISC Nano

Cabo de alimentação USB-A para USB-C

Manual do usuário

Guia de uso

Operação básica

1. Levante a tampa de vidro e coloque o disco no leitor de CD.

2. Coloque o interruptor de alimentação em ON; o dispositivo ligará e entrará automaticamente no modo de reprodução.

3. Durante a reprodução, pressione rapidamente o botão Modo para ativar o modo Bluetooth. Em seguida, coloque seus fones de ouvido ou alto-falante Bluetooth no modo de pareamento para pareamento automático (mantenha seu dispositivo Bluetooth próximo ao DISC Nano durante o pareamento).

4. Para sair do modo Bluetooth, basta pressionar rapidamente o botão Modo novamente.

5. Após a reprodução, coloque o interruptor de alimentação em OFF para desligar o dispositivo.

Parada automática ao abrir a tampa

DISC Nano possui uma função de detecção de abertura da tampa. Durante a reprodução, levantar a tampa de vidro interromperá automaticamente a reprodução para evitar danos ao disco. A reprodução é retomada após fechar a tampa.

Saída óptica

O conector de 3,5 mm do DISC Nano pode ser usado como saída óptica. Conecte a DACs, amplificadores e outros dispositivos usando um cabo óptico de 3,5 mm.

Garantia do produto

Dentro de 7 dias da compra, se o produto apresentar defeito sob uso normal, o cliente pode devolvê-lo ou trocá-lo incondicionalmente. Dentro de 2 anos de uso normal, é fornecida reparação gratuita em garantia. A data de compra é determinada pela data da fatura ou recibo; para compras online, aplica-se a data do pedido.

Circunstâncias não cobertas pela garantia:

1. Qualquer dano causado por fatores humanos, incluindo mas não se limitando ao uso em condições anormais de trabalho ou

não seguir as instruções do manual.

2. Desmontagem, modificação ou reparação pelo usuário sem autorização.

3. Danos causados pelo uso de acessórios não especificados ou não autorizados.

4. Não apresentação de um comprovante de compra válido.

5. Produtos não fabricados por nossa empresa.

Método de serviço de garantia:

O serviço de garantia é fornecido na modalidade de envio ao centro de serviço. Esta política aplica-se apenas a produtos adquiridos através dos canais de venda oficiais. Para outros canais, consulte as políticas do revendedor e os regulamentos locais sobre garantia.

Sobre nós

Fosi Audio é uma empresa de tecnologia especializada no design, P&D e venda de produtos de áudio. Aprofundamo-nos nas necessidades dos usuários, investimos em pesquisa e design, e através da inovação contínua, refinamos nossos produtos e serviços, empenhando-nos em construir uma marca de referência no setor de áudio global. Valorizamos especialmente o feedback dos clientes. Se você tiver alguma dúvida ou necessidade, entre em contato conosco.

Site oficial: www.fosiaudio.com

Loja Tmall: FOSI AUDIO Loja Oficial fosiaudio.tmall.com

Loja JD.com: FOSI AUDIO Loja Oficial mall.jd.com/index-12512168.html

Grupo QQ: 760657010

E-mail pós-venda: support@fosiaudio.com

Fale conosco

Digitalize para mais informações